



ActivBoard-Zub_TY_DE - 24.07.2012 - www.vs-furniture.com

PRODUKTINFORMATION

**ActivBoard
Zubehör.**

71011 Promethean ActiView 322, Dokumentenkamera mit Lampe.

71186 Dokumentenkamera (wie z.B. Elmo Visualizer) mit Lampe.

71187 Dokumentenkamera (wie z.B. Epson ELP DC11) mit Lampe.

71012 Promethean ActivExpression, volltextfähiges Antwortsystem, alphanumerisches Textformat mit 12 Eingabetasten, Navigationstasten und LCD-Bildschirm.

71018 Promethean ActivSlate 60, voll integriertes, kabelloses Grafiktablett zur Fernbedienung des Boards, inklusive kabel- und batterielem Stift.

71015 Promethean ActiVote, 32x Kabelloses Abstimmungssystem im Alu-Koffer.

71016 Promethean ActivTablet, tragbares, kleines Grafiktablett mit USB-Verbindung, inklusive kabel- und batterielem Stift, für die Vorbereitung ohne Board.

71008 Promethean Ersatzstifte, 2x Activpen 50 (Masterstift).

71009 Promethean Ersatzstifte, 2x Activpen 50 (Userstift).

71010 Promethean Umrüststifte, 2x2 ActivArena 50 (2x Masterstift, 2x Userstift) für die Umstellung auf 2-Stift-System inklusive Software.

											ActivBoard